

Reverse Engineering eines Kaffeefullautomaten

Niklas Joachim Eberhard Krüger

Abschlussvortrag, Bachelorarbeit, Meyer
6. März 2019

Übersicht

- 1 Aufbau und Kommunikation
- 2 Speicher
- 3 Vorgehen
- 4 Ergebnisse
- 5 Terminologie „Reverse Engineering“
- 6 Live Vorführung



Aufbau und Kommunikation

Zugriff direkt oder über die UART Schnittstelle

Direkte Speicherabfrage:

- Aktives Eingreifen verursacht Kurzschlüsse im Betrieb

Serielle UART Schnittstelle:

- Vorteil: RAM und EEPROM Abfrage im laufenden Betrieb
- Nachteil: Zeitintensiv
 - ⇒ kein konsistenter Speicherauszug
- Nachteil: Hemmt das interne Bussystem



Probleme bei der seriellen Kommunikation

- Initialisierung benötigt mehrere Anläufe
- Kaum reproduzierbares Fehlverhalten beim direkten Zugriff auf die Gerätedatei
- Initialisierte Umgebung ließ sich nicht über `stty -F /dev/ttyACM0 nachbauen`
- \Rightarrow *libserial*-Library



Speicher

EEPROM

Adresse

DEC	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HEX	0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08	0x09	0x0A	0x0B	0x0C	0x0D	0x0E	0x0F
0: 0x00																
16: 0x10																
32: 0x20																
48: 0x30																
64: 0x40																
80: 0x50																
96: 0x60																
112: 0x70																
128: 0x80																
144: 0x90																
160: 0xA0																
176: 0xB0																
192: 0xC0																
208: 0xD0																
224: 0xE0																
240: 0xF0																

Σ 512 Byte

RAM

Adresse


DEC	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HEX	0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08	0x09	0x0A	0x0B	0x0C	0x0D	0x0E	0x0F
0	0x00															
16	0x10	RR:00 (eine Reihe = 16 Byte lesen, 0x00-0xF0)														
32	0x20	rr:00020400000000000006A000102000058 (32 HEX Antwort)														
48	0x30															
64	0x40															
80	0x50															
96	0x60															
112	0x70															
128	0x80															
144	0x90															
160	0xA0															
176	0xB0															
192	0xC0															
208	0xD0	1 Kästchen = 1 Byte														
224	0xE0	je 0x00-0xFF = 00-255														
240	0xF0															

Σ 256 Byte



Vorgehen


Standardverfahren



Weitere Ansätze

- Regelmäßige Unregelmäßigkeiten im RAM ausgeblendet
- Zähler im EEPROM verändert
- ASCII Tabelle für Zeichensatz des Displays angewendet


Implementierung in C++







Ergebnisse


EEPROM




[illegible]




23	69	
	70	
24	71	
25	72	1 2 3 4 (Wasserhärte)
	73	off on (Economy Mode)
26	74	automatische Einschaltzeit, die Stunde
27	75	automatische Einschaltzeit, die Minute
28	76	automatische Ausschaltzeit
	77	deaktiviert (ersetzt mit <N>) setzt die Minutze auf 0
29	78	(dd:Sh:1h)
30	79	5h (Max)
31	80	
	81	




EEPROM




7E	253	Einschaltvorgänge (counter)			
7F	254				
80	255				
81	256				
82	257				
83	258				
84	259	Deutsch (Sprache) immer in 16 Bit Schritten	Italienisch	Niederländisch	Spanisch
85	260	???			
86	261	Pulvermenge einer kleinen Tasse: 0=min, 28=max	in 16 Bit weisen Stufen einstellbar		Reset [N] stellt auf den Standardwert: 5
87	262	???			
88	263	Pulvermenge einer großen Tasse: 0=min, 28=max	in 16 Bit weisen Stufen einstellbar		Reset [N] stellt auf den Standardwert: 8
89	264	???			
8A	265	Pulvermenge einer Spezialtasse: 0=min, 28=max	in 16 Bit weisen Stufen einstellbar		Reset [N] stellt auf den Standardwert: 11
8B	266				
8C	267	TempTempTemperaturTemperatur hoch, Spezialtasse			Standardwert wahrscheinlich: 0 (alle drei Bits auf 0) Standardwert wahrscheinlich: 0
8D	268				
8E	269	Wassermenge einer kleinen Tasse	anschließende manuelle Korrektur, 5 Bit Schritte in 29 Stufen einstellbar (±14 Stufen von der Mitte aus => ±70 Nachjustierung möglich)		Reset [N] stellt auf den Standardwert: 180
8F	270				Reset [N] stellt auf den Standardwert: 1
90	271	Wassermenge einer großen Tasse	anschließende manuelle Korrektur, 5 Bit Schritte in 29 Stufen einstellbar (±14 Stufen von der Mitte aus => ±70 Nachjustierung möglich)		Reset [N] stellt auf den Standardwert: 84
91	272				Reset [N] stellt auf den Standardwert: 1
92	273	Wassermenge einer Spezialtasse	anschließende manuelle Korrektur, 5 Bit Schritte in 29 Stufen einstellbar (±14 Stufen von der Mitte aus => ±70 Nachjustierung möglich)		Reset [N] stellt auf den Standardwert: 124
93	274				
94	275				



EEPROM



B0	352					
	353	classo mode off		classo mode on		
B1	354					
B2	355	Spülen / Rinsing	bei jeder Spülung ++1	Beim Filter einlegen auf 0 zurück gesetzt		bei Ende der Portion bei der Spülung ++1
	356					
B3	357					
B4	358					
	359	Spülen / Rinsing	bei jeder Spülung ++1	Beim Filter einlegen auf 0 zurück gesetzt	Wassermenge Spezialkaffee und anschließende Zubereitung ++1	Zähler für Wassermenge -- Filter wechseln (0x01F3 = 499, Kaffee bereit, 0x01F4 = 500, Filter wechseln) Zähler Wassermenge auf 0 zurück gesetzt (Filterwechsel) (bei Portion 0x01F3 und am Ende bei der Spülung ++1)
B5	360					
B6	361					
B7	362					
B8	363					
B9	364					
BA	365					
	366					
BB	367					
	368					
BC	369					
	370					
BD	371					
	372					
BE	373					
	374					
BF	375					
	376					
CA	377	Wie Portion, bis in die unteren Bits von Byte 376, ggf. Zeit in 0.1s?				Änderungen auch an anderen Bytes?
	378					
	379					




RAM



RAM

HEX	Byte \ Bit	2 ⁷ =128	2 ⁶ =64	2 ⁵ =32	2 ⁴ =16	2 ³ =8	2 ² =4	2 ¹ =2	2 ⁰ =1
00	0								
01	1								
02	2								
03	3	1 (Mahlwerk a1 (Maschine spült gerade o	1 (Meldung: b	1 (Wasserdan	1 (Maschine a	1 (Maschine spült, arbeitet			
04	4		1 (Trester leeren)	1 (Schale/Wasser	1 (Schale/Wasser	1 (Schale/Wasser	1 (Pulver fülle		
05	5		1 (Maschine an)						
06	6								
07	7								
08	8								
09	9								
0A	10	1 (Zubereitung eines Kaffees, während des	Mahlens und	Zubereiteter Kaffee, 1=kleiner Kaffee, 2=					
0B	11		0 (Teeportion	Dampfbezug / Wasser	dampfportion / Zube				
0C	12								
0D	13								
0E	14	1 (Bohnen fül	1 (Wassertan	1 (Trester leer	1 (Schale leeren)	1 (Schale entnommen)			
0F	15	0 (Hahn offen)	1 (Teeportion	0 (Wassertan	einmal hier „n	1 (+4) bei ein	1 (+2) Tassen	beleuchtung,	
10	16	1 (Gerät reinigen, zu viele	1 (Filter wechseln, 50 Liter erreicht)						
11	17								
12	18								
13	19								
14	20								
15	21								
16	22								
17	23								
18	24								
19	25								
1A	26								
1B	27								
1C	28								
1D	29								
1E	30								
1F	31								
20	32								
21	33								
22	34								
23	35								
24	36								
25	37								
26	38								
27	39								
28	40								
29	41								
2A	42								
2B	43								
2C	44								
2D	45								
2E	46								
2F	47								

RAM



61	97	
62	98	1 (Maschine spült / Zubereit
63	99	
64	100	
65	101	
66	102	
67	103	
68	104	1 (Maschine s,1 (Maschine a 0 (Maschine spült)
69	105	1 (1 kleiner K 0 (Schale entr
6A	106	
6B	107	Dampfbezug / Wasserdampfportion (48 -)
6C	108	
6D	109	
6E	110	
6F	111	
70	112	
71	113	
72	114	
73	115	Zähler während Maschine spült / Teeportion?!
74	116	
75	117	
76	118	
77	119	>160 (Maschine spült), <30 (Kaffee bereit), 151 (bereit), 55/61 (Teeportion), ...
78	120	
79	121	
7A	122	
7B	123	
7C	124	
7D	125	
7E	126	
7F	127	
80	128	11 (+3) (Trester leeren, AB
81	129	
82	130	
83	131	
84	132	
85	133	
86	134	
87	135	
88	136	
89	137	
8A	138	
8B	139	Zähler Dampfbezug / Wasserdampfportion / Zubereitung eines Spezial Kaffees / Maschine spült, bis in Byte 138!
8C	140	
8D	141	



RAM



EB	235		
EC	236		
ED	237		
EE	238		
EF	239		
F0	240		
F1	241		
F2	242		
F3	243		
F4	244		
F5	245		
F6	246		
F7	247		
F8	248		
F9	249	0 - 244 (Filter wechseln, 50 Liter erreicht)	1 (Filter wechseln)
FA	250		
FB	251		
FC	252		
FD	253		
FE	254		
FF	255		






Terminologie „Reverse Engineering“

Begriffe

- Forward Engineering
- Redocumentation
- Restructuring
- Reverse Engineering
- Design Recovery
- Reengineering






Live Vorführung



```
Main Menu
Please make your selection
1 - EEPROM Skript
2 - Ram Skript
3 -
4 - Send a command
5 -
6 - Dump EEPROM
7 - Dump RAM
8 -
9 - Options
0 - Analyse existing dumps
Q / q / quit / exit - To leave
Selection: 1
Scanning [#####] 100%
EEPROM: Enter a command to the coffee maschine, pr
ess only <Enter> to continue, <S> to print the las
t dump or <Q> to quit: AN:01
ok:
Scanning [#####] 100%
Say what you've changed: Machine turned on
Sorry, no Bytes are changed ;(
000A0007002A0007004C0005001C005C000100000000000100
08002F0000004400A00036000000000022000A9000000000000
```

Standardverfahren



	0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08	0x09	0x0A	0x0B	0x0C	0x0D	0x0E	0x0F	
0x00	00	02	74	00	04	00	00	00	00	FA	00	01	10	00	<u>10</u>	5A	↷
0x10	00	00	0A	00	00	00	00	00	00	00	04	<u>02</u>	32	04	03	08	↷
0x20	15	15	00	00	00	00	00	19	07	<u>78</u>	29	<u>78</u>	35	01	00	40	↷
0x30	00	00	08	00	00	00	00	00	00	00	00	00	A2	00	00	20	↷
0x40	00	00	00	A2	00	10	00	00	11	00	C0	00	01	00	00	01	↷
0x50	00	08	00	00	00	00	00	00	10	00	00	00	00	00	02	00	↷
0x60	02	92	00	EC	00	00	07	04	10	00	20	10	25	00	00	06	↷
0x70	06	00	00	00	00	00	00	A2	00	00	04	00	0E	00	00	00	↷
0x80	00	00	00	00	00	00	80	00	01	2A	0B	40	00	00	FE	00	↷
0x90	06	96	00	00	07	43	02	2C	00	00	00	00	1A	84	00	71	↷
0xA0	00	38	1C	00	00	0F	00	E6	01	0A	01	BE	02	22	17	D4	↷
0xB0	0B	EA	08	98	07	3A	05	DC	04	4C	03	E8	00	14	01	2C	↷
0xC0	00	10	00	00	00	00	0C	14	03	C0	00	00	00	1E	00	00	↷
0xD0	00	DC	00	B4	06	72	06	40	01	90	50	32	10	00	08	04	↷
0xE0	80	A0	64	5D	28	5F	08	0D	02	00	04	00	06	97	00	00	↷
0xF0	00	8D	03	00	00	01	32	24	00	00	00	00	A0	F1	04	A9	

	0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08	0x09	0x0A	0x0B	0x0C	0x0D	0x0E	0x0F	
0x00	00	02	4C	00	04	00	00	00	00	75	00	01	11	00	<u>00</u>	5A	↷
0x10	00	00	0A	00	00	00	00	00	00	00	04	<u>00</u>	0C	01	00	0C	↷
0x20	2C	58	00	00	00	00	00	19	19	<u>05</u>	01	<u>05</u>	01	01	02	40	↷
0x30	00	00	08	00	00	00	00	00	00	00	00	00	A2	00	00	20	↷
0x40	00	00	00	A2	00	10	00	00	11	00	C0	00	01	00	00	01	↷
0x50	00	08	00	00	00	00	00	00	10	00	00	00	00	00	02	00	↷
0x60	02	92	00	EC	00	00	05	00	10	00	20	10	25	00	00	06	↷
0x70	06	00	00	00	00	00	00	A2	00	00	04	00	07	00	00	00	↷
0x80	00	00	00	00	00	00	80	00	01	2A	0B	40	00	00	FE	00	↷
0x90	06	96	00	00	07	5C	02	3D	00	00	00	00	2C	00	00	71	↷
0xA0	00	38	24	00	00	0F	00	E6	01	0A	01	BE	02	22	17	D4	↷
0xB0	0B	EA	08	98	07	3A	05	DC	04	4C	03	E8	00	14	01	2C	↷
0xC0	00	10	00	00	00	00	0C	14	03	C0	00	00	00	1E	00	00	↷
0xD0	00	DC	00	B4	06	72	06	40	01	90	50	32	10	00	08	04	↷
0xE0	80	A0	64	5D	28	5F	08	0D	02	00	04	00	06	97	00	00	↷
0xF0	00	68	03	00	00	01	32	24	00	00	00	00	A1	17	08	60	

	0x00	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08	0x09	0x0A	0x0B	0x0C	0x0D	0x0E	0x0F	
0x00	00	02	4C	00	04	00	00	00	00	75	00	01	11	00	00	5A	↷
0x10	00	00	0A	00	00	00	00	00	00	00	04	00	0C	01	00	0C	↷
0x20	2C	58	00	00	00	00	00	19	19	05	01	05	01	01	02	40	↷
0x30	00	00	08	00	00	00	00	00	00	00	00	00	A2	00	00	20	↷
0x40	00	00	00	A2	00	10	00	00	11	00	C0	00	01	00	00	01	↷
0x50	00	08	00	00	00	00	00	00	10	00	00	00	00	00	02	00	↷
0x60	02	92	00	EC	00	00	05	00	10	00	20	10	25	00	00	06	↷
0x70	06	00	00	00	00	00	00	A2	00	00	04	00	07	00	00	00	↷
0x80	00	00	00	00	00	00	80	00	01	2A	0B	40	00	00	FE	00	↷
0x90	06	96	00	00	07	5C	02	3D	00	00	00	00	2C	00	00	71	↷
0xA0	00	38	24	00	00	0F	00	E6	01	0A	01	BE	02	22	17	D4	↷
0xB0	0B	EA	08	98	07	3A	05	DC	04	4C	03	E8	00	14	01	2C	↷
0xC0	00	10	00	00	00	00	0C	14	03	C0	00	00	00	1E	00	00	↷
0xD0	00	DC	00	B4	06	72	06	40	01	90	50	32	10	00	08	04	↷
0xE0	80	A0	64	5D	28	5F	08	0D	02	00	04	00	06	97	00	00	↷
0xF0	00	68	03	00	00	01	32	24	00	00	00	00	A1	17	08	60	


```

{
  "amount_1_big_coffee_with_beans" :
  {
    "value" : 10
  },
  "amount_1_small_coffee_with_beans" :
  {
    "value" : 42
  },
  "amount_2_big_coffees_with_beans" :
  {
    "value" : 7
  },
  "amount_2_small_coffees_with_beans" :
  {
    "value" : 7
  },
  "amount_coffee_preparations_until_next_cleaning" :
  {
    "default" : 0,
    "max" : 219,
    "min" : 0,
    "value" : 68
  },
  "amount_filter_replacements" :
  {
    "value" : 5
  },
  "amount_ground_1" :
  {
    "default" : 0,
    "max" : 15,
    "min" : 0,
    "value" : 0
  },
  "amount_ground_2" :
  {
    "default" : 0,
    "max" : 959,
    "min" : 0,
    "value" : 0
  },
  "amount_pulses_start" :

```



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!